

# Advertencias de salud y seguridad

---

Para reducir el riesgo de lesiones personales, daños a la propiedad o fallas en el rendimiento del dispositivo, lea atentamente las siguientes advertencias antes de usar el producto.

## Antes de usar el producto

Lea y siga todas las instrucciones de este manual al configurar y operar el producto.

El producto no es un juguete y no debe ser utilizado por niños menores de 13 años. El producto no está diseñado para niños y un tamaño inadecuado puede provocar molestias o efectos adversos para la salud. Asegúrese de utilizar el hardware, el software y los dispositivos y accesorios certificados recomendados. El uso de un dispositivo, accesorio, software o contenido no autorizado, o la piratería del dispositivo, el software o el contenido puede resultar en lesiones para usted o para otras personas, puede causar problemas de rendimiento o daños a su sistema y servicios relacionados, y puede causar daños no cubiertos por su garantía.

No use el producto si tiene dolor muscular, dolor de cabeza, resfriado, resaca, estrés, o si está intoxicado o tomando algún tipo de medicamento.

Si está embarazada, es una persona mayor, tiene una enfermedad mental o padece enfermedades del corazón o de la columna vertebral, de la piel o de los músculos, consulte a su médico antes de usar el producto.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Los niños y las mascotas pueden tragarse partes pequeñas del producto, pueden tirar de los cables de carga y dañar la unidad procesadora, o pueden enredarse con los cables, lo que puede causar lesiones o causar un accidente o un mal funcionamiento del producto.

Utilice siempre el producto en un entorno seguro para garantizar la seguridad física y mental y evitar daños a la propiedad.

Nunca manipule artículos peligrosos como fuego, cuchillos, agua caliente, etc. mientras usa el producto, y no use el producto en situaciones que requieran atención, como andar en bicicleta, conducir o caminar, o en lugares inestables como un automóvil, tren o autobús.

No participe en ninguna actividad que pueda causar consecuencias graves (actividades que pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad).

Es posible que experimente acciones reflejas cuando se sobresalte con la retroalimentación háptica del producto, así que asegúrese de revisar su entorno antes de usar el producto.

Preste especial atención cuando use el producto con un auricular VR ya que usar un auricular VR puede bloquear completamente su percepción de su entorno real.

Antes de usar el producto, limpie las cosas que puedan causar lesiones graves, como objetos afilados y muebles, y siempre preste especial atención mientras usa el producto.

Tenga cuidado de que personas, mascotas y otros obstáculos no aparezcan repentinamente mientras usa el producto.

Si tiene alguna de las siguientes enfermedades, tenga cuidado al usar el producto.

**Enfermedades cardíacas:** si le sorprende la retroalimentación háptica del producto, puede ser difícil para su corazón. Por lo tanto, consulte a su médico antes de usar el producto.

**Enfermedad respiratoria:** El ajuste excesivo de las correas laterales puede causar problemas respiratorios o convulsiones.

**Enfermedad de columna/muscular:** Cuando se envía una retroalimentación háptica fuerte a su cuerpo, puede afectar la columna y los músculos. Consulte a su médico antes de usar el producto y no lo use por mucho tiempo.

**Enfermedades de la piel:** Evite colocar el producto directamente sobre pieles sensibles o delicadas,

especialmente en el caso de niños o personas con piel sensible. La exposición directa de la piel desnuda a la retroalimentación háptica del producto puede provocar picazón, sarpullido o hinchazón en la piel.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, suspenda su uso inmediatamente y consulte a su médico.

Dificultad para respirar, mareos, convulsiones, calambres o rigidez muscular, ardor en la piel, sudoración excesiva, dolor de cabeza, fatiga, movimientos involuntarios, náuseas, hinchazón, picazón o sarpullido. No utilice el producto hasta que se hayan aliviado los síntomas descritos anteriormente. Si los síntomas persisten, consulte a su médico y no vuelva a utilizar el producto sin la aprobación de su médico. Es posible que reaccione con mayor sensibilidad cuando utilice el producto con un tipo específico de contenido. En tales casos, recuerde el tipo de contenido que estaba usando cuando experimentó los síntomas y tenga especial cuidado y preste atención a los síntomas cuando use el producto con dicho contenido.

### Interferencia con dispositivos médicos

El producto puede contener imanes o componentes que emiten ondas de radio, lo que podría afectar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos cercanos, incluidos los marcapasos cardíacos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, consulte a su médico o al fabricante de su dispositivo médico antes de usar el producto.

No utilice el producto en hospitales ni en ningún medio de transporte, incluidos aviones y automóviles. Si hay algún dispositivo electrónico cerca, asegúrese de mantener una distancia segura entre el producto y los dispositivos electrónicos.

Recomendamos no usar el producto si usted o una persona cercana tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico implantado.

Si debe usar el producto inevitablemente aunque tenga un marcapasos, consulte a su médico antes de usar el producto y asegúrese de mantener una distancia segura (al menos 15 cm) entre el producto y su dispositivo médico.

Deje de usar el producto tan pronto como experimente una interferencia con su dispositivo médico.