

健康と安全のための注意事項

人身傷害、物的損害、またはデバイスの性能障害のリスクを軽減するために、製品を使用する前に以下の注意事項を必ずよくお読みください。

製品ご使用の前に

製品をセットアップおよび操作する時に、本使用説明書をすべてお読みいただき、指示を従ってください。

本製品は玩具ではありませんので、13歳未満の子供には使用させないでください。製品は子供向けのサイズになっていないため、サイズが不適切であると不快感や健康への悪影響が生じる可能性があります。

必ず推奨ハードウェア、ソフトウェア、および認定済みのデバイス、アクセサリをご使用ください。未承認のデバイス、アクセサリ、ソフトウェア、またはコンテンツを使用したり、デバイス、ソフトウェア、またはコンテンツをハッキングしたりすると、ご自身または他の人に怪我を負わせたり、性能の問題、システムと関連サービスの損傷を引き起こしたり、保証の対象外となる損害を引き起こす可能性があります。

筋肉痛、頭痛、風邪、二日酔い、ストレスなどの症状がある場合、飲酒、薬を服用している場合は、製品を使用しないでください。

妊婦、高齢の方、精神疾患のある方、心臓病、脊椎/皮膚/筋肉疾患のある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。

製品を子供とペットの手の届かないところに保管してください。子供とペットが製品の小さな部品を飲み込んだり、充電ケーブルを引っ張ってプロセッサユニットを破損したり、ケーブルを巻きつけて怪我をしたり、事故や製品の故障の原因となることがあります。

身体的／精神的の安全を確保し、財産上の損害を防ぐために、製品を常に安全な環境でご使用ください。

本製品の使用中は、火、刃物、熱湯などの危険物を絶対に扱わないでください。また、自転車、運転、歩行など注意が必要な状況と、自動車、電車、バスなどの不安定な場所では使用しないでください。

重大な結果を引き起こす可能性のある活動（死亡、人身傷害、または物的損害を引き起こす可能性のある活動）をしないでください。

製品の触覚フィードバックに驚いた場合、反射動作が起こる可能性がありますので、製品を使用する前に必ず周囲の状況を確認してください。

VRヘッドセットを装着すると、実際の周囲の認識が完全に妨げられる可能性があるため、VRヘッドセットとともに製品を使用する場合は特にご注意ください。

製品を使用する前に、鋭利な物体や家具など、重大な怪我を引き起こす可能性のある物体を清掃し、製品の使用中は常に特別な注意を払ってください。

使用中に人やペット、その他の障害物が突然現れないようにご注意ください。

以下の疾患をお持ちの方はご使用に十分ご注意ください。

心臓疾患：製品の触覚フィードバックに驚いた場合、心臓に負担がかかる可能性があります。製品を使用する前に医師に相談してください。

呼吸器疾患：サイドストラップを締めすぎると、呼吸障害や発作を引き起こす可能性があります。

脊椎/筋肉の疾患：強い触覚フィードバックが体に伝わると、脊椎や筋肉に影響を与える可能性があります。製品を使用する前に医師に相談し、長期間使用しないでください。

皮膚疾患：特に子供や敏感肌の方の場合、敏感肌や弱い肌に製品を直接置かないでください。素肌が製品から

の触覚フィードバックに直接さらされると、皮膚の痒み、発疹、腫れなどの症状が発生する可能性があります。

次の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

呼吸困難、目まい、発作、筋肉の痙攣や硬直、皮膚の灼熱感、過度の発汗、頭痛、疲労、不随意運動、吐き気、腫れ、痒み、または発疹。

上記の症状が軽減されるまでは使用しないでください。症状が続く場合は医師に相談し、医師の許可なしに製品を再度使用しないでください。

特定の種類のコンテンツで製品を使用すると、より敏感に反応する可能性があります。この場合は、症状が発生した時に使用したコンテンツを覚えて、そのようなコンテンツと製品を使用する場合は、症状に特に注意してください。

医療機器との干渉

製品には磁石や電波を発する部品が含まれている場合があります、心臓ペースメーカーなど、近くにある電子機器の動作に影響を与える可能性があります。ペースメーカーまたはその他の埋め込み型医療機器を装着されている場合は、製品を使用する前に医師または医療機器のメーカーにご相談ください。

病院や航空機、自動車などの交通機関では製品を使用しないでください。

近くに電子機器がある場合は、製品と電子機器の間に安全な距離を保ってください。

ご自身または近くの方がペースメーカーとその他の植込み型医療機器を装着している場合は、製品を使用しないことをお勧めします。

ペースメーカーをご使用の方でも、やむを得ず本製品をご使用になる場合は、ご使用前に医師にご相談の上、本製品と医療機器との間に安全な距離（15cm以上）を必ず確保してください。

医療機器との干渉が発生した場合は、直ちに製品の使用を中止してください。