

健康与安全注意事项

为降低人身伤害、财产损失或设备性能故障的风险，请在使用产品前仔细阅读以下注意事项。

使用产品前

安装或使用产品前，请详细阅读并遵守用户手册中的所有说明。

本产品不是玩具，13岁以下的儿童不宜使用。本产品的尺寸不适合儿童，尺寸不当可能会导致不适或对健康产生不良影响。

请务必使用推荐的硬件、软件、经过认证的设备、配件。使用未经授权的设备、附件、软件或内容，或者破解设备、软件或内容可能会对您或他人造成伤害，可能会导致性能问题或对您的系统和相关服务造成损坏，并且可能会造成不在保修范围内的损坏。

若您有肌肉痛、头痛、感冒、宿醉、压力、饮酒或正在服用任何药物，请勿使用本产品。

若您怀孕、年老、患有精神病或心脏病、脊椎/皮肤/肌肉疾病，请在使用本产品前咨询您的医生。

请将产品放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能会吞下产品的小部件，可能会拉扯充电线并导致处理器损坏，或者可能会将充电线缠绕在自己身上，造成伤害或导致事故或产品故障。

请务必在安全的环境中使用本产品，以确保身心安全并防止财产损失。

使用本产品时，请勿接触火、刀具、热水等危险物品，也不要再在骑自行车、驾车、步行等需要注意的情况下，或在汽车、火车或公共汽车等不稳定的地方使用本产品。

请避免任何可能造成严重后果的行为（可能导致死亡、人身伤害或财产损失的行为）。

当您被产品的触觉反馈吓到时，您可能会出现反射动作，请务必在使用产品前检查周围环境。

佩戴VR头显使用本产品时请特别注意，佩戴VR头显会完全遮挡您对实际周围环境的感知。

使用本产品前，请清理掉可能造成严重伤害的物品，例如锋利物品和家具，并在使用本产品时也要特别注意。

使用本产品时，请注意避免人、宠物和其他障碍物突然闯入。

如果您患有以下疾病，请谨慎使用本产品。

心脏疾病：如果您因产品的触觉反馈受到惊吓，您的心脏可能会受到伤害。使用产品前请咨询医生。

呼吸系统疾病：侧带过度收紧可能会导致呼吸问题或癫痫发作。

脊椎/肌肉疾病：当强烈的触觉反馈传递到您的身体时，可能会对您的脊柱和肌肉造成负担。使用本产品前请咨询医生，并且不要使用本产品太长时间。

皮肤疾病：避免将产品直接放在敏感或娇嫩的皮肤上，特别是儿童或皮肤敏感的人。裸露皮肤直接接触产品的触觉反馈可能会导致皮肤瘙痒、皮疹或肿胀。

如果您出现以下任何症状，请立即停止使用并咨询医生。

呼吸困难、头晕、癫痫发作、肌肉痉挛或僵硬、皮肤灼痛、出汗过多、头痛、疲劳、不自主运动、恶心、肿胀、瘙痒或皮疹。

在上述症状缓解之前请勿使用本产品。如果症状持续，请咨询医生，未经医生许可，请勿再次使用本产品。

与特定类型的内容使用产品时，您的反应可能会更加敏感。在这种情况下，请记住您出现症状时所使用的内容类型，并与此类型的内容使用产品时特别小心并注意症状。

对医疗设备的干扰

本产品可能包含磁铁或发射无线电波的组件，这可能会影响附近电子设备的运行，包括心脏起搏器。如果您有心脏起搏器或其他植入式医疗设备，请在使用本产品前咨询医生或医疗设备制造商。

请勿在医院或任何交通工具（包括飞机和汽车）中使用本产品。

若附近有任何电子设备，请确保产品与电子设备之间保持安全距离。

若您或附近的人有心脏起搏器或任何其他植入医疗设备，建议不要使用本产品。

若您在佩戴心脏起搏器的情况下，仍不可避免地需要使用本产品，请在使用本产品前咨询医生，并确保本产品与您的医疗设备之间保持安全距离（至少15cm）。

一旦您的医疗设备受到干扰，请立即停止使用本产品。